



Изготавливая нашу продукцию,
мы всегда думаем о Вас!



www.subini.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР X1

Благодарим Вас за покупку изделия марки SUBINI
Перед применением, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Введение

Благодарим вас за приобретение автомобильного видеорегистратора Subini X1, произведенного нашей компанией. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию до начала использования устройства.

Примечание: информация по некоторым из описанных в данном руководстве функций может не соответствовать вашему устройству, поскольку зависит от версии установленного программного обеспечения.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации, дизайна, спецификаций и других ФЭД данных без предварительного уведомления.

Оглавление

Характеристики.....	3
Установка.....	5
Назначение клавиш.....	8
Описание параметров устройства.....	15
Возможные проблемы и их решение.....	16
Комплектация.....	17
Гарантийный талон.....	18

Характеристики

- ◎ Объектив A+ класса с углом обзора в 160 градусов.
- ◎ Современная линза высокого качества, гарантирующая хорошее качество съемки как днем так и в ночное время суток.
- ◎ Для сжатия видео используется H.264 кодек, что позволяет записывать видео разрешения 1080p с частотой 30 к/с.
- ◎ Непрерывная циклическая запись не позволит вам упустить важный момент.
- ◎ Автоматическая запись при повороте ключа зажигания.
- ◎ Запись видео по циклу в заданном интервале времени.
- ◎ На видео фиксируется время и дата.
- ◎ Встроенный микрофон.
- ◎ Позволяет просматривать видео в реальном времени.
- ◎ Поддерживается аварийное включение записи при ударе.
- ◎ Детектор движения.
- ◎ HDMI выход.

SUBINI X1

- © Защита видео при повреждении устройства или не своевременном выключении.
- © Питание от прикуривателя в машине.
- © Параметры, время и дата сохраняются при выключении питания.
- © Удобный интерфейс.
- © Поддерживает карты памяти до 32гб.
- © Удобное автомобильное крепление.
- © Емкий литий-ионный аккумулятор

Установка

1. Достаньте крепление из коробки.
2. Установите крепление так, чтобы оно не мешало обзору водителя (Например за зеркалом заднего вида).
3. Сначала подключите кабель питания в прикуриватель а потом уже к самому устройству.
4. Проверьте угол захвата камеры с помощью встроенного дисплея.
5. До поездки проверьте надежно ли закреплено устройство.

SUBINI X1



SUBINI X1

1. USB

2. Крепление

3. Power

4. Record

5. HDMI

6. Menu

7. Вверх

8. Вниз

9. Mode

10. Микрофон

11.Слот карты памяти

12. Reset

13. Световой индикатор

Назначение клавиш

Mode: Переключение режимов: фото, видео, видео захват.

Menu: Включение и выключение меню.

Record: Включения записи (в режиме видео), подтверждение настроек в меню, фото (в режиме фото), «плей» и «стоп» (в режиме просмотра видео).

Reset: Возврат к заводским настройкам.

Power: Включение\выключение устройства. Ручное управление датчиком удара во время записи видео.

Индикатор заряда: Показывает текущий статус зарядки аккумулятора.

Первое включение устройства:

Примечание:

- *Настройте циклическую запись после включения.*
- *Для увеличения жизненного цикла аккумулятора рекомендуется заряжать его не менее 8 часов перед первым использованием.*
- *Внимание! Поддерживаются только зарядки с выходом 5V! Больше напряжение может привести к повреждению устройства!*
- *Рекомендуется использовать карты памяти объемом 8-32 гб и классом записи не менее 60.*
- *Рекомендуется после установки новой карты памяти, отформатировать ее устройством.*

◆ Установка карты памяти:

1. Убедитесь, что карта памяти правильно установлена в соответствующий слот.
2. Если при попытке записи устройство выдает ошибку, отформатируйте карту памяти.
3. Перед тем как извлечь карту памяти убедитесь, что запись видео прекращена.

◆ Режим записи видео:

Нажмите кнопку “Record” для начала записи видео.

- - данная иконка означает что видеозапись производится.

Повторно нажмите кнопку для выключения записи.

◆ Настройки меню:

Разрешение видео: 2304x1296P30, 1920x1080P30.

Время и дата: Можете включить или отключить отображение времени и даты на видео.

Циклическая запись: Выбор интервала цикла записи (1,2,5,10 мин).

Чувствительность датчика удара: Выбор режима чувствительности датчика удара.

Авто выключение дисплея: Выбор интервала времени по истечении которого дисплей прибора будет автоматически выключатся.

Детектор движения: Включение\выключение детектора движения.

Звук: Громкость при проигрывании видео.

Language: Выбор языка интерфейса.

Format: Форматирование карты памяти.

Сброс настроек: Сброс настроек устройства на заводские.

Версия ПО: Текущая версия ПО.

Файловый менеджер: Удаление файлов. Полное или выборочное.

Разрешение фото: 3Мп (2304x1296 16:9)

Описание параметров устройства

Линза	Стекло́нная линза, F = 2.0
Процессор	Ambarella A7
Дисплей	3' 16:9 TFT LCD
Мультимедиа	Встроенный динамик и микрофон
Карта памяти	До 32гб
G-sensor	Чувствительность 2g/4g/8g/OFF
Детектор движения	Встроенный
Баланс белого	Автоматический

SUBINI X1

Интерфейс	HDMI
Аккумулятор	500mAh 3.7V
Формат видео	MP4 2304x1296P30, 1920x1080P
Разрешение видео	30, 1280x720P30
Камера	3мп
Язык интерфейса	Chinese, English, Русский
USB	USB 2.0 Выкл./1мин/2 мин/5 мин/10 мин
Циклическая видеозапись	мин
Авто выключение дисплея	Выкл/1 мин/3 мин
Ручное отключение дисплея	Вкл/Выкл

Возможные проблемы и их решения:

- **Запись видео и фото не производится**
Проверьте свободное место на карте памяти или отформатируйте ее.
- **Видео идет рывками или записывается не полностью**
Попробуйте поставить карту памяти более высокого класса (рекомендуется класс 6 и выше)
- **“Файл поврежден” сообщение появляется при попытке посмотреть фото или видео**
Ошибка карты памяти. Попробуйте скопировать файлы на компьютер и посмотреть там. После этого отформатируйте карту памяти.
- **Не отображается изображение при подключении к ТВ.**
Проверьте HDMI кабель и правильность подключения.

Комплект поставки

- Устройство Subini X1
- Инструкция
- Автомобильный адаптер питания
- Автомобильное крепление
- USB кабель

Опционально

- HDMI кабель
- Зарядное устройство 220v
- Чехол
- Карта памяти

Гарантийный талон



Продавец гарантирует бесплатный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи «__» _____ год. М.П.

Подпись продавца _____

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

Залитые водой или другой жидкостью

Имеющие механические повреждения

С нарушенным защитным стикером

Установленные неквалифицированно

С незаполненным гарантийным талоном

SUBINI X1
